

21	Zündkerzen: erneuern, Gewinde mit "never seez" dünn einstreichen
22	Leerlaufregelventil reinigen
23	Keilrippenriemen: Spannung und Zustand kontrollieren
24	Ölstand Getriebe kontrollieren (Schaltgetriebe)

Alle 40.000 km

25	Luftfilter: wechseln
26	Motorentlüftungssystem: reinigen Schlauch vom Kopf zum Kurbelgehäuse und zum Luftfilterkasten reinigen, ebenso die Anschlüsse

Alle 3 Jahre

27	Bremsflüssigkeit wechseln
----	---------------------------

Alle 4 Jahre

28	Kühflüssigkeit: wechseln nur bei Fahrzeugen mit bläulicher Flüssigkeit !!!
----	---

Alle 60.000 km

29	Bremstrommel ausbauen und Radbremszylinder auf Dichtigkeit prüfen
----	--

Alle 90.000 km oder 5 Jahre

30	Zahnriemen wechseln incl. Spannrolle; !!! bei Fahrzeugen mit automatischen Spanner !!!
----	---

Alle 90.000 km

31	Benzinfilter wechseln
----	-----------------------
